

Innholdsfortegnelse

Maximo (BaneData)	1
Versjonshistorikk	1

Maximo (BaneData)

Bane NORs register over jernbaneinfrastrukturen ligger i Maximo (BaneData). Data fra Maximo blir brukt til drift og vedlikehold samt andre systemer som for eksempel BaneKart. Kravene fra disse er førende for registreringen av data. Maximo er Bane NOR sitt system for enkel og effektivt styring av vedlikeholdet. Systemet håndterer blant annet forebyggende vedlikehold, korrektiv vedlikehold (AKV/UKV), ras, påkjørsler av dyr og objektinformasjon.

[Datakatalogen](#) beskriver formatet på objekttyper som opptrer i Maximo og hvilke spesifikasjoner og krav som gjelder til disse objektene. Alle leveranser eller oppdatering av data i Maximo må være i henhold til Datakatalogen.

Nyheter om oppdateringer av objekttyper, generelle og spesifikke data finner man under [Maximoportalen](#)

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/banedata/start>

Last update: **2022/10/17 10:51**