

Innholdsfortegnelse

BE-SPI Spenningsindikator

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

1

1

BE-SPI Spenningsindikator

Formål

Spenningsindikatorer er sikkerhetsrelatert måleutstyr som brukes for å kontrollere at anleggsdeler er spenningsfri før arbeid kan begynne. Dette er komponenter som er kritisk for sikkert arbeid og er underlagt Energi sin internkontroll.

Alle spenningsindikatorer skal registreres som eget objekt for å tilknyttes egne kontrollprogrammer. Objektene skal registreres med typebeskrivelse i navnet, samt en unik identifikator som serienummer eller intern driftsmerking.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Navn/nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50)	
Driftsmerking		Må fylles ut	Fritekst	
Serienummer		Må fylles ut	Fritekst	
Fabrikasjonsår		Må fylles ut	Tall (år)	
Forventet levetid		Må fylles ut	Tall (antall år)	
Generelt - kommentar			Fritekst	
Fabrikat		Må fylles ut	Fritekst	
Leverandør		Må fylles ut	Fritekst	
Funksjon		Må fylles ut	Forvalg	
Type		Må fylles ut	Fritekst	
Merkespenning (kV)		Må fylles ut	Tall	
Frekvens (Hz)		Må fylles ut	Tall	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-spi>

Last update: **2024/02/21 13:43**