

# Innholdsfortegnelse

EH-AEH Avspenning

1

*Formål*

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# EH-AEH Avspenning

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kontaktledning](#) og [Kraftledning](#).

Terminere luftledninger. Dette kan gjøres med faste eller bevegelige avspenningsmekanismer.

[Teknisk regelverk](#)

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag  
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

| Navn                      | Definisjon                                                                                                                                                           | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| Navn/nr                   | Angi type, funksjon og mastenummer                                                                                                                                   | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Fix, kontaktledning, 3394 |
| EH-Tegning                | For nye anlegg tagges objektet mot tegningsnummer i Bane NORs dokumenthåndteringssystem.                                                                             | Må fylles ut | Fritekst                | EH-800101-000             |
| Føring                    | Er avspenningsliner ført gjennom trinser på vei fra avspenningsutligger til selve avspenningen. Føring benyttes i ÅK, tunneler ol. NB! Angis kun for kontaktledning. | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Ja                        |
| Mastnr.                   | Hvilken mast er avspenningen festet i. Dersom det ikke er plassert i mast, registrer det som «Ikke relevant»                                                         | Må fylles ut | Fritekst                | 74-12<br>Ikke relevant    |
| Type                      | Angi type avspenning                                                                                                                                                 | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Fast<br>...               |
| Montasjemål (mm)          | Montasjemålet angis i henhold til avspenningsens systemtegning.                                                                                                      | Må fylles ut | Tall (mm)               | 6600                      |
| Funksjon (Avspenning for) | Angi hvilken anleggsdel som er avspent                                                                                                                               | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Returledning<br>...       |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:  
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:  
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-aeh?rev=1697204773>

Last update: **2023/10/13 13:46**