

Innholdsfortegnelse

EH-BAR Bardun

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

1

2

EH-BAR Bardun

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Konstruksjoner](#).

Master avstives med barduner eller strevere.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angi mastenummer og barduntype. Hvis man har flere barduner på samme mast angis mastenummer barduntype og nummer på bardun. Ved flere av samme type 123-45-Bardun-1, 123-45-Bardun-2. (Hvis man bare har 1 bardun bruker man kun mastenummer)	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	123-45-Bardun
Dimensjon (mm2)	Angi dimensjon på stål- eller bronsetau «0» = Ikke relevant for strever	Må fylles ut	Tall (mm2)	70
Type	Angi formålet med bardunen/streveren	Må fylles ut	Forvalgsliste	Avspenning ...
Avspenner	Angi hvilken leder som er avspent	Må fylles ut	Forvalgsliste	Returledning ...
Fundamenttype	Angi fundamenttype til bardun/strever	Må fylles ut	Forvalgsliste	Plasstøpt ...
Grunnforhold	Angi grunnforholdene hvor bardun/strever er fundamentert	Må fylles ut	Forvalgsliste	Stein ...
EH-tegning	Angi knytning mot dokumentasjon	Må fylles ut	Fritekst	EH-707162-000

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-bar?rev=1687258941>

Last update: **2023/06/20 11:02**