

Innholdsfortegnelse

EH-BKT Skilt elektro

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-BKT Skilt elektro

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Ledningsanlegg generelt](#).

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra EH-BKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. F.eks. dersom hensikten er markering av innkoblingsfelt for veisikringsanlegg registreres objektet under SA-MSS.

Kun skilt for kjørende personale skal registreres under dette objektet. For komponenter i anlegget som skal være utstyrt med merkeskilt skal kontroll av dette være angitt i vedlikeholdsrutinen.

- [Teknisk regelverk](#)
- [Skiltoversikt \(TRV\)](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og relevante tall/tekst på skilt	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv»
Type	Typebetegnelse på skilt som skal registreres for høyspenningsfaget	Må fylles ut	Forvalgsliste	Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv» ...

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Retningsorientering	Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ikke relevant for skilttypen Mot km-retning ...
Tall/tekst på skilt	Verdi eller tekst på skilter. For skilt uten variabel verdi/tekst settes «Ikke relevant».	Må fylles ut	Fritekst	Ikke relevant
Planlagt nedlagt	Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Skifteprofilmarkering	Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. Ukjent brukes på eksisterende objekter når man ikke vet om det er en markering. For nye objekter skal man fylle inn ja eller nei.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei Ukjent

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-bkt?rev=1682319024>

Last update: **2023/04/24 06:50**