

Innholdsfortegnelse

EH-KTL Kontaktledning

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-KTL Kontaktledning

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kontaktledning \(innspent\)](#).

Kontaktledning benyttes til stømforsyning for framdrift av tog. EH-KTL kan være forelder til: EH-AEH, EH-BKT, EH-BRY, EH-DSE, EH-KFO, EH-LED (Fjern), EH-MAS, EH-OVR, EH-SIL, EH-SUG og EH-TRF

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med ledningsnummer	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Ledning 20
Ledningsnr	Angi ledningsnummer	Må fylles ut	Fritekst	20
Fra mast (nr)	Angi mastenummer ved kontakledningens laveste km	Må fylles ut	Fritekst	70-30
Avspenning	Angi type avspenning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fast Fjær Gass Lodd
Mastnr for fix	Angi mastenummer for fixpunkt	Må fylles ut	Fritekst	71-10
Til mast (nr)	Angi mastenummer ved kontakledningens høyeste km	Må fylles ut	Fritekst	71-24
System	Angi kontaktledningsutforming	Må fylles ut	Forvalgsliste	System 20 B System 25 ...
Kontakttråd tverrsnitt (mm2)	Angi tverrsnittsarealet på kontakttråden	Må fylles ut	Forvalgsliste	100-0 120 ...

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Strekk kontakttråd (kN)	Angi innspenningskraft for kontakttråd	Må fylles ut	Tall (kN)	15
Kontrakttrådmateriale	Angi kontakttrådmateriale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Cu CuAg Ukjent
Bæreline tverrsnitt (mm2)	Angi tverrsnittsarealet for bæreline	Må fylles ut	Forvalgsliste	50 70 95 Ukjent
Strekk bæreline (kN)	Angi innspenningskraf for bæreline	Må fylles ut	Tall (kN)	15
Bærelinemateriale	Angi bærelinemateriale	Må fylles ut	Forvalgsliste	19 tråd bronse II 7 tråd kobber ...
Maks tillatt hastighet på KTL (km/t)	Angi kontaktledningsutformingens makshastighet	Må fylles ut	Tall (km/t)	200
Kontinuerlig stømføringsevne (A)	Angi kontaktledningsutformingens kontinuerlig stømføringsevne	Må fylles ut	Tall (A)	800
Y-Line	Angi om det er Y-line eller ikke	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Hengetråd med strømgjennomgang	Angi om det er hengetråd med strømgjennomgang eller ei	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Avspenning fra mast (nr)	Angi type avspenning montert i «fra» mast	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fast Fjær Gass Lodd
Avspenning til mast (nr)	Angi type avspenning montert i «til» mast	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fast Fjær Gass Lodd
Ender ved mast (objektnummer)	Angi objektID for mast ved endepunkt	Må fylles ut	Fritekst	EH-MAS-096559
Fix ved mast (objektnummer)	Angi objektID for mast ved fixpunkt	Må fylles ut	Fritekst	EH-MAS-095505

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-ktl>

Last update: **2024/03/08 08:57**