

# Innholdsfortegnelse

EH-UTL Utligger

1

**Formål**

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# EH-UTL Utligger

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Konstruksjoner](#)

Utligger bærer kontaktledningen og holder denne i korrekt posisjon over sporet. EH-UTL skal være barn til EH-MAS.

I noen gamle anlegg er noen EH-UTL objekter festet rett i EH-AAK. Disse objektene er registrert med EH-AAK som forelder (tilhører objekt) da det ikke er opprettet et masteobjekt som disse kan kobles til. For nye anlegg skal EH-UTL ha EH-MAS som forelder.

## Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

| Navn                  | Definisjon                                            | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Navn/nr               | Angis med mastenummer                                 | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | 123-45             |
| Ledningsnummer        | Angi ledningsnummer                                   | Må fylles ut | Fritekst                | 20                 |
| EH-Tegning            |                                                       | Må fylles ut | Fritekst                |                    |
| Utliggerlengde (m)    | Angi utliggerens lengde (kan importeres fra Candrop)  | Må fylles ut | Fritekst                | 3,0                |
| Montasjemål (m)       | Angi montasjemål for utliggerens øvre konsoll         | Må fylles ut | Fritekst                | 7,02               |
| Kontakttrådshøyde (m) | Angi kontakttrådens høyde over SOK ved utligger       | Må fylles ut | Tall                    | 5,60               |
| Sikksakk (mm)         | Angi kontakttrådens sikksakk                          | Må fylles ut | Tall                    | 300                |
| Konsollavstand (m)    | Angi avstand mellom utliggeren øvre og nedre konsoll. | Må fylles ut | Fritekst                | 1,82               |
| Mastetype             | Angi type mast                                        | Må fylles ut | Fritekst                | HE240B             |
| Forskyvning           | Angi mastens helning mm/m                             | Må fylles ut | Tall                    | 0                  |

| Navn                              | Definisjon                                                            | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Utliggertype                      | Angi type utligger                                                    | Må fylles ut | Forvalgsliste | Bruutligger<br>Tunnelutligger |
| Systemhøyde (m)                   | Angi utliggerens systemhøyde (avstand mellom kontakttråd og bæreline) | Må fylles ut | Tall          | 1,60                          |
| Prosjektert kontakttrådshøyde (m) | Angi kontakttrådens høyde over SOK ved utligger                       | Må fylles ut | Tall          |                               |
| Prosjektert sikksakk (mm)         | Angi kontakttrådens sikksakk                                          | Må fylles ut | Tall          |                               |
| Isolatortype                      | Angi isolatortype benyttet i utligger                                 | Må fylles ut | Forvalgsliste | Pigg - Glass<br>Stav - Glass  |

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:  
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:  
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-utl>

Last update: **2024/03/08 09:00**