

Innholdsfortegnelse

EL-SVV Sporvekselvarme

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EL-SVV Sporvekselvarme

Formål

Samleobjekt for varmeelementer som benyttes til oppvarming av sporveksel for å forhindre is/snø. Det er SVV-objektet som knyttes til generisk rutine i vedlikeholdsprogrammet, mens feil registreres direkte på varmeelementet EL-VEL.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lavspenning EL](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med «Spv» og sporvekselnummer. Sporvekselnummer hentes fra skjematisk sporplan.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Spv466b
Tilhører objekt	«Tilhører objekt» fylles ut etter følgende regel: EL-SVG er foreldreobjekt til EL-SVV EL-SVV er foreldreobjekt til EL-VEL	Må fylles ut	ObjektID	EL-SVG-001782
Total effekt i veksle inkl rådegravsvarme (kW)	Fyll inn total effekt.	Må fylles ut	Tall (kW)	19,8
Sporvekselnr	Fyll inn sporvekselnummeret.	Må fylles ut	Fritekst	466B
Spenning varmeelementer (V)	Fyll inn spenningsnivået på varmeelementene.	Må fylles ut	Forvalgsliste	230
Antall stokkskinneelementer	Fyll inn antall stokkskinneelementer.	Må fylles ut	Fritekst (Antall)	16
Antall tungeelementer	Fyll inn antall tungeelementer.	Må fylles ut	Fritekst (Antall)	16

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Antall rådegravselementer	Fyll inn antall rådegravselementer. Der det ikke er rådegravselementer, fylles det inn «0».	Må fylles ut	Fritekst (Antall)	0
Tegningsnr.	Fyll inn tegningsnummer for gruppen(samme som for forelderobjektet).	Må fylles ut	Fritekst	EL-XXXXXX-YYY
Sporveksel ID	Fyll inn objektID for sporveksel som denne sporvekselvarmen er knyttet til.	Må fylles ut	Fritekstfelt	KO-SPV-005587
OPC adresse fellesfeil	OPC adressen fellesfeil for varmeelementer er konfigurert mot i PLSen. Aktuelt for alle elementer koblet til gruppeskap med fjernstyring/overvåking. Om det både er for fellesfeil elementer og rådegravselementer skilles adressene med en skråstrek, eks. 000123/000124	Fylles ut når gruppeskapet er under overvåking	Fritekstfelt	000123
Antall glideplateelementer	Oppgi antall glideplateelementer	Må fylles ut	Fritekstfelt	1

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-svv?rev=1678194099>

Last update: **2023/03/07 13:01**