

Innholdsfortegnelse

- EL-TAF Trykkøkningsanlegg - Filter 1
 - Formål** 1
 - Generelle data 1
 - Spesifikke data 1
 - Feltinformasjon om spesifikke data 1

EL-TAF Trykkøkningsanlegg - Filter

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Pumpeanlegg](#).

Fyll inn informasjon, men her finnes det ingen objekter i Maximo

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-taf>

Last update: **2023/10/23 08:48**