

Innholdsfortegnelse

KO-HAS Hastighet

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KO-HAS Hastighet

Formål

Strekningens hastighet er bestemt ut fra skiltet hastighet. Den skal alltid være lavere enn dimensjonerende hastighet definert ut fra overbygningsklasse og sporets geometri. Husk å oppdatere skiltet under objekttypen KO-SKT. Det skal være overensstemmelse mellom KO-HAS og KO-SKT.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis om det er økt hastighet eller nedsatt hastighet. I tillegg skiltet hastighet i km/time. (Eksempel: Ned 60, Opp 30). Det skal også angis om det er avvik.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	100, Ned 30
Hastighet (km/t)	Angir skiltet hastighet.	Må fylles ut	Tall (km/t)	70
Plusshastighet - Kun tillegget (km/t)	Den økte hastigheten togmateriell som er godkjent for plusshastighet kan fremføres med. Merk at plusshastigheten angir et tillegg, og at dette legges til grunnhastigheten.	Må fylles ut	Tall (km/t)	5
Krengetoghastighet (km/t)	Angir særskilt hastighet som kun gjelder krengetog.	Må fylles ut	Tall (km/t)	75
Skiltavstand (m)	Ved registrering av Signal 68 A «Nedsatt hastighet» skal kilometer angis der dette skiltet plasseres. Signal 68 D «Markeringsmerke» har sin plassering lengre frem i kjøreretning det antall meter som er angitt i denne spesifikasjonen.	Må fylles ut	Tall (m)	550

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Retningsorientering	Angir i hvilken retning hastigheten gjelder. For Signal 68 A «Nedsatt kjørehastighet» og 68 B «Økt kjørehastighet» benyttes «Med km-retning» eller «Mot km-retning». For Signal 68 C «Avvikende hastighet», som beskriver avvikshastighet for neste sporveksel, benyttes «Avvikshastighet med km-retning» eller «Avvikshastighet mot km-retning». Med km-retning betyr i denne sammenhengen i retning av stigende km. Mot km-retning betyr i retning av synkende km.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Mot km-retning ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-has?rev=1682326380>

Last update: **2023/04/24 08:53**