

Innholdsfortegnelse

KO-HOT Horisontaltrase

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KO-HOT Horisontaltrase

Formål

KO-HOT opprettes via linjedatabasen. Siden KO-HOT ikke er et fysisk objekt beskrives ikke denne i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

Sporets horisontalgeometri bestående av etterfølgende traséelementer. Angitt ved karakteristiske trasépunkter: OB = Overgangskurvens- og overhøyderampens begynnelse, OE = Overgangskurvens- og overhøyderampens ende, FOB = Fellesovergangskurvens- og overhøyderampens begynnelse, KP = Kurvepunkt, FKP = Felles kurvepunkt, RE = Rampens ende. (OB, OE, FOB, KP, FKP).

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Overbygning KO](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med følgende tillatte forkortelser for trasépunkt: OB, OE, FOB, KP, FKP, RB, RE. Det er også tillat med stedsangivelse (Eksempel: PK Haven)	Må fylles ut	Fritekst (Maks 50 tegn)	OB OE
Trasépunkt	Punkt i sporet som uttrykker endring fra ett traséelement til et annet. Eksempelvis markeres overgangen fra en rettlinje til en overgangskurve med et punkt av typen OB (overgangskurvens begynnelse).	Må fylles ut	Forvalgsliste	OB FOB OE ...
Kurveradius (m)	Kurveradius i det etterkommende kurveelementet om elementet er en kurve. Ved rettlinje er verdien R=0, Høyrekurvede sirkler har positive og venstrekurvede har negative verdier.	Må fylles ut	Tall (m)	400 -400
Overhøyde (mm)	Overhøyde i kurveelementet om elementet er en kurve.	Må fylles ut	Tall (mm)	90

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Overgangskurvens lengde	Lengde på overgangskurven om elementet er en overgangskurve. Registreres på trasépunkter av type OE.	Må fylles ut	Tall (m)	65
Høyde (m)	Høydeverdi på traséelementet	Må fylles ut	Fritekst	3,404
Opphav	Angi Opphav for vedkommende trasépunkt. For linjeberegnet strekning angis Linjedatabasen. Objektet er da innmålt og oppdateres via Linjedatabasen. Objektet låses samtidig for oppdatering. Maximo angis dersom objektet er oppdatert i Maximo. Objektoppdatering angis dersom objektet registreres/oppdateres via 3.parts objektoppdateringsark eller PIMS	Må fylles ut	Forvalgsliste	Linjedatabase ...
Linjeberegnet	Angi om vedkommende trasépunkt inngår i linjeberegnet strekning	Må fylles ut	Forvalgsliste	J

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

På Linjeberegnet strekning

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Linjedatabasen
- For nye objekter: Linjedatabasen

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-hot?rev=1682323889>

Last update: **2023/04/24 08:11**