

Innholdsfortegnelse

SA-ACS Access Control System (ERTMS)

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-ACS Access Control System (ERTMS)

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Security](#).

Tilgangskontrollsystem for ERTMS lokasjoner.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Navngis med komponentnavn og evt. også plassering	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	HAR-100-E01-ACS
ETCS-km	Angi km. posisjon	Må fylles ut	Tall (km)	235,733

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-acs>

Last update: **2024/03/08 09:25**