

Innholdsfortegnelse

SA-DRV Drivmaskin

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

SA-DRV Drivmaskin

Formål

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Signal SA

Felles bestemmelser og generelle data

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med navngivning i signaltegninger (Eksempel: V.1 (sporveksel med endrivmaskin, V.1-1, V.1-2 eller V.2a, V.2b (sporveksel med flere drivmaskiner))	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	
Type		Må fylles ut	Forvalgsliste	Alstom MET EB ...
Koblet som		Må fylles ut	Forvalgsliste	Høyre m/inntrekte stenger Venste m/uttrekte stenger ...
Bestykning		Må fylles ut		1 2 ...
Kabeltype	Angi kabeltype.	Må fylles ut		Armert Uarmert
Forleggingsmåte		Må fylles ut		Grøft Kanal ...
Sviller	Angi svilletype.	Må fylles ut		Betong Tre Kasse

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Nordic Kit		Må fylles ut		Ikke vurdert Ja ...
ETCS-km	Angi km. posisjon.	Må fylles ut	Tall	12

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-drv?rev=1681720029>

Last update: **2023/04/17 08:27**