

Innholdsfortegnelse

SA-POM Periodeomformer

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-POM Periodeomformer

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Andre systemer i Signal](#).

Strømforsyning sikringsanlegg.

Regler for vedlikehold (generiske arbeidsrutiner) er gitt i [Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med type og eventuelt plassering	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Aker-Omformer 2, Aker stasjon
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Dieselaggregat Statisk omformer
Fabrikat	Angi fabrikat	Må fylles ut	Forvalgsliste	Jotek EGA
Frekvens inn/ut (Hz)	ngi frekvens i Hz	Må fylles ut	Forvalgsliste	50/95 50/105
Reservestrøm	Angi reservestrøm (ja/nei)	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Effekt (kVA)	Angi effekt i kVA	Må fylles ut	Tall	6

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-pom>

Last update: **2024/03/08 09:07**