

Innholdsfortegnelse

SA-TEL Tellepunkt - akselteller

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-TEL Tellepunkt - akselteller

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Togdeteksjon](#).

Telleenheter er en del av banestrekningens Akseltellersystem. Telleenheter monteres i hver ende av et sporavsnitt. Telleenheten gir informasjon til systemets evalueringsenhet, som så behandler informasjonen og angir sporavsnittets status til forriglingsutrustningen.

Telleenheter registreres i Maximo som separate objekter.

Regler for Vedlikehold av Thales telleenheter er gitt i [Teknisk regelverk/Signal/Vedlikehold/Togdeteksjon/kap. 6.1.1](#).

[Teknisk regelverk - Togdeteksjon](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Angis med komponentnavn og/eller plassering(Eksempel: Tp(5/02))	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	Tp(5/02)
Leverandør	Angi leverandør for tellepunkt	Må fylles ut	Forvalgsliste	Thales Siemens ...
Type	Angi type tellepunkt	Må fylles ut	Forvalgsliste	ELS-95 ZP30K ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**

- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-tel?rev=1709888447>

Last update: **2024/03/08 09:00**