

Innholdsfortegnelse

SA-TOV Tilstandsovervåkning - system

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

SA-TOV Tilstandsovervåkning - system

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Diagnostic system](#).

Verktøy for en tidlig tilstandssjekk av objekt og for å optimalisere vedlikeholdsarbeidet.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Navngis med hva som overvåkes	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Sporveksel og sporfelt Sporfelt Sporveksel
Leverandør	Angi leverandør	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bane NOR Gavazzi Norge Voestalpine
Produsent	Angi produsent	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bane NOR Carlo Gavazzi Group Voestalpine

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- Objekter skal kun opprettes, endres eller slettes av Smart vedlikehold. Smart vedlikehold skal alltid varsles ved endring av tilhørende drivmaskiner og sporfelt hvor overvåkning er etablert. Ved nyetablering og ombygging av sporfelt og drivmaskiner skal Smart vedlikehold involveres i prosjektering. Service NOW (IKT Brukerstøtte) skal brukes for innmelding.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/signal/sa-tov>

Last update: **2023/11/30 12:32**