

Innholdsfortegnelse

TE-ALA Alarmsystem (enkeltstående)

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

2

Feltinformasjon om spesifikke data

2

TE-ALA Alarmsystem (enkeltstående)

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Alarmanlegg](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Tilleggsinformasjon:

Overvåket (J/N)	Dersom objektet har et eget samband i et IP-nettverk skal dette feltet settes til «J». Alle IP objekter i fagkoden ALA skal overvåkes.	Må fylles ut	Forvalgliste	J
Overvåket av	Alle objektene i faget ALA som skal overvåkes, overvåkes av Nasjonalt Operasjons Senter («NOS»)	Etter behov	Forvalgliste	NOS

Navn/Nr	xxxxx(-xxxxx)-yyy-zzzz X = Geografisk navn, arvet fra TE-TER eller TE-RAC dersom tilgjengelig. På lokasjoner med flere forskjellige anlegg legges det også inn mer informasjon, f.eks gateadresse, adskilt med bindestrek. Eventuelt benyttes nærmeste geografiske navn fra kartverket. Det benyttes ikke Æ / Ø / Å (benytt i stedet AE / OE / AA). Y = Type utstyr, tre bokstavers forkortelse. F.eks ADK for adgangskontrollanlegg, INB for innbruddsalarmanlegg Z = Løpenummer. For ADK-utstyr tilknyttet Vanderbilt Omnis må løpenummeret hentes fra programvaren.	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	frogner-adk-0032 stroemmen-adk-0029 lillestroem-elektrobygget-adk-0046 ski-aasveien-7c-adk-0181 15-hk-120-vallemyrene-adk-1029
---------	--	--------------	-----------------------------	---

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Fabrikat	Utstyrets produsent	Må fylles ut	Fritekstfelt	Vanderbilt Siemens Kontrollelektronik
Type betegnelse	Type betegnelse på utstyret	Må fylles ut	Fritekstfelt	E100 E100-S ACC-AP ADP1
Mottaker av alarm	Den som mottar alarmer fra utstyret dersom dette er overvåket	Må fylles ut	Fritekstfelt	NOS

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-ala?rev=1704704178>

Last update: **2024/01/08 08:56**