

Innholdsfortegnelse

TE-AVA Anviseranlegg

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

TE-AVA Anviseranlegg

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Anviseranlegg](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	AVA benyttes ute på plattformer der informasjon gjelder tog på spesifikt spor. Navngis med Stedsnavn + plassering + nummer (bruk sifrene fra objekt id (6 siffer).	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	nationaltheatret-sp3-anv1-001158
Leverandør	Fyll ut leverandør	Må fylles ut	Fritekst	DataRespons
Grensesnitt	Fyll ut grensesnittet anviseranlegget benytter	Må fylles ut	Fritekst	Fiber
Type visningsenhet	Fyll inn type visningsenhet	Må fylles ut	Forvalgsliste	PID46-OUT-BN-2-CAM
Serienr	Sett inn MAC1 adresse på enheten (den laveste).	Må Fylles ut	Fritekst	00:10:f3:b4:00:6f
Spor nr. / lokasjon	Fyll ut spornr. / lokasjon hvor utstyret er plassert	Må fylles ut	Fritekst	1/NK Spor 10 søyle 8
DNS-navn	Fyll ut DNS-navn	Må fylles ut	Fritekst	p-ki-greverud-sp-2-anv-1a (a er mot Oslo og b er fra Oslo)

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-ava>

Last update: **2024/04/24 12:53**