

Innholdsfortegnelse

TE-INN GSM-R IN node

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-INN GSM-R IN node

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [GSM-R INN node](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med DNS-navn	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	Console KWM switch CustDB Data Storage1 ...
Leverandør	Fyll ut leverandør	Må fylles ut	Fritekst	NSN
Typebetegnelse	Fyll ut typebetegnelse	Må fylles ut	Fritekst	EMC VNX 5100 HP DL380 G7 ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-inn>

Last update: **2024/03/14 09:46**