

Innholdsfortegnelse

TE-ITV ITV-anlegg (kameraovervåkning)

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

TE-ITV ITV-anlegg (kameraovervåkning)

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [ITV](#).

Alle objekter i et kameraovervåkings anlegg skal dokumenteres i Banedata slik at støttesystemer for objektet kan settes opp med riktig informasjon. HUSK: Feltene her blir benyttet 1:1 i alle støttesystemer så det er viktig at alle som oppretter eller endrer objekt må tilnærme seg malen så riktig som mulig. Se gjerne også på eksisterende oppføringer for lokasjonen som skal ha nye oppføringer.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn på ITV-anlegg	Geolokasjon hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk. Kun ett ord hvor mulig. Der hvor geolokasjonen er 2 ord, settes disse sammen. Se eksempler.	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	OsloS EidsvollVerk Asker
Fabrikat	Utstyrets fabrikat angitt med ett ord	Må fylles ut	Forvalgsliste	Axis Sony
Kunde	Hvem som har primærbehovet for det aktuelle kameraet og som har bestilt kameraet montert.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bane NOR SF Bane NOR Eiendom
Modell	Modellnummeret for utstyret som monteres.	Må fylles ut	Forvalgsliste	P1455-LE Q6075-LVE

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Kameraplassering	Beskrivelse av plassering og hvor kameradekningen er i forhold til plasseringspunkt Plassert hvor på området + hvor i dette området(om området strekker seg langt slik som et spor) + retningen kameraet peker Dersom utsnittet viser 2 spor skal sporangivelse stemme med å se fra venstre til høyre i utsnitt. Ikke bruk spesialtegn unntatt «/». Se eksempler.	Må fylles ut	Fritekst	spor 1/2 nord retn nord spor 2/1 nord retn sør spor 6 midt retn nord
PoE klasse	Egenskapen til endeutstyr med tanke på maks strømtrekk	Må fylles ut	Forvalgsliste	0 1 2 ...
Utstyrstype	Hva slags type kamerarelatert utstyr	Må fylles ut	Forvalgsliste	OKAM TKAM ...
Navn/Nr	Navn i Tele sitt format. Stedsnavn hentet fra Bane NOR sitt stasjonssøk(kun ett ord og likt som «Navn på ITV anlegg»). + Utstyrstype valgt i spesifikasjonen + sifrene fra objektID. Æ,Ø,Å skrives om henholdsvis som AE,OE,AA. Se eksempler.	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	oslos-okam-000329 lillestroem-okam-003287 ...
Overvåket (J/N)	Dersom objektet har et eget samband i et IP-nettverk skal dette feltet settes til «J». Alle IP objekter i fagkoden ITV skal overvåkes.	Etter behov	Forvalgsliste	
Overvåket av	Alle objektene i faget ITV som skal overvåkes, overvåkes av Operasjonssenter Marienborg («OPM»)	Etter behov	Forvalgsliste	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-itv?rev=1691569089>

Last update: **2023/08/09 08:18**