

Innholdsfortegnelse

TE-MST Antennemast

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-MST Antennemast

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Master for EKOM infrastruktur](#).

MST benyttes som objektgruppe for antennemaster der det er plass til flere antenner. MST benyttes også for antenneplassering til eksterne selskapers antenner.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	GSM-R og RL master registreres her, viktig med GPS koordinater og mastehøyde. I Telemator benyttes Banenr.-stedsnavn-lokalt navn. TE-MST-xxxxxx legges i aliasfeltet. «Site ID» registreres i feltet «GSMR id og navn».	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	H0310B25A Kroksjøen/Kroksjøen_TN
Leverandør	Angi leverandør	Må fylles ut	Fritekst	WIBE AB
Type betegnelse	Angi typebetegnelse	Må fylles ut	Fritekst	ALTA 18 m
Mastehøyde (m)	Angi mastehøyde	Må fylles ut	Tall (m)	30
Markeringslys	Har masten markeringslys	Må fylles ut	Fritekst	Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-mst>

Last update: **2024/01/23 06:30**