

Innholdsfortegnelse

TE-SPL Splitter

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-SPL Splitter

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Radiosystemer](#)

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Fylles ut med Site-ID + Site-Namn	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	H0310B25A Kroksjøen/Kroksjøen_TN
Leverandør	Legg inn leverandør av splitter	Må fylles ut	Fritekst	Egant
Type betegnelse	Legg inn typebetegnelse	Må fylles ut	Fritekst	Splitter 2way
Type	Legg inn type	Må fylles ut	Fritekst	Koaks
Anvendelse	Anvendes til	Må fylles ut	Forvalgsliste	GSMR

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-spl>

Last update: **2023/08/21 09:20**