

Innholdsfortegnelse

TE-SRV Server

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

1

1

TE-SRV Server

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Server](#).

Levere kjøreveis-kritiske tjenester med avtalt tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet i tillegg til en kontinuerlig optimalisering av driftskostnadene for Bane NOR.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Navngis med DNS-navn, type server, produsent og typenummer	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	dora, VMware server, HP DL360 gen 9 ptr2-esx-21, VMware server, Dell VxRail P675N ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-srv>

Last update: 2024/05/13 07:26

