

Innholdsfortegnelse

TE-STR Stasjonsradio

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-STR Stasjonsradio

Formål

Siden denne objekttypen ikke skal ha funksjonell lokasjon er den ikke beskrevet i [systemnedbrytningsstrukturen](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med Stedsnavn + "kort beskrivelse anlegg" + nummer/plassering	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	Fauske, stasjonsradio,
Leverandør	Fyll inn leveandør	Må fylles ut	Fritekst	Autophon
Kanal/frekvens	Legg inn kanal/frekvens (Mhz)	Må fylles ut	Fritekst	K25/468,200
Serienummer	Fyll inn serienummer	Må fylles ut	Fritekst	1263

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-str>

Last update: **2023/11/03 09:45**

