

Innholdsfortegnelse

TE-TRN Transmisjonsnode

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-TRN Transmisjonsnode

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Aktive noder](#)

Alle objekter i et transmisjonsnett skal dokumenteres i Banedata slik at støttesystemer for objektet kan settes opp med riktig informasjon. HUSK: Feltene her blir benyttet 1:1 i alle støttesystemer så det er viktig at alle som oppretter eller endrer objekt må tilnærme seg malen så riktig som mulig. Se gjerne også på eksisterende oppføringer for lokasjonen som skal ha nye oppføringer.

Detaljerte spesifikasjoner for utstyret registres i Management (NSP) For eks. Serienummer, Optikk og Software versjon. Type, fabrikat og strømtrekk, registreres i Telemator.

NB!! Et objekt skal ikke ha stauskode «I DRIFT» før det er strømsatt og implementert i NSP. Benytt statuskode «PLANLAGT» hele veien frem til idriftsettelse i henhold til definisjonen over.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	Transmisjonsnoder. Navn på transmisjonsnode må være lik det navnet som tilstands overvåkes (alarmer): Stedsnavn + utstyrstype + nr.	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	moss-mxp-1 sokna-odu-1 aas-lynx-3 kloefta-IE220-1

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-trn>

Last update: **2024/05/31 09:05**