

Innholdsfortegnelse

TE-URA Uranlegg

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

TE-URA Uranlegg

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kundeinfo](#) [uranlegg](#).

Forklaring

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

.	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Alle komponenter i forbindelse med uranlegg registreres her. Utvendig-/innvendig ur, hovedur/ursentraler, antenner, pulsoverdrag, mm. Navngis med Stedsnavn + "kort beskrivelse anlegg" + nr./plassering.	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	sandvika-hovedur-1 (på vegg)
Leverandør	Fyll ut leverandør	Må fylles ut	Fritekst	Mobatime
Enhet	Legg inn enhet	Må fylles ut	Fritekst	Urmodul
Synk-system	Legg inn type synk-system	Må fylles ut	Fritekst	Ethernet

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-ura>

Last update: **2024/04/24 11:49**