

Innholdsfortegnelse

KU-BRS Bruspen

1

Formål

1

Grensesnitt/avgrensning mot andre objekttyper

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KU-BRS Bruspen

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Bru](#).

Formålet med å registrere bruspen er for å ha mulighet til å registrere forskjellige egenskaper for de ulike spennene og for å kunne registrere feil på dem.

Grensesnitt/avgrensning mot andre objekttyper

I Maximo omfattes Bruer av 3 ulike objekttyper:

- KU-BRU - Bru (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.)
- KU-BRS - Bruspen (Utstrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.) Registreres bare for Jernbanebruer.
- KU-LKA - Landkar / Pilar (Punktobjekt definert med en km.-angivelse.) Registreres bare for Jernbanebruer.

Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.

En bru kan bestå av ett eller flere bruspen. Disse kan ha utstrekning fra Landkar til Landkar, fra Landkar til Pilar, eller fra Pilar til Pilar. Hvert bruspen registreres som separate KU-BRS-objekter i Maximo.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Navn på bru (Identisk med navnet i objekt BRU) og nummer på bruspen	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Bru over Namsen 1
Spennvidde (m)	Lengden måles fra s-s lager	Må fylles ut	Tall (m)	29,9

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Spenn NR	Spenn nummereres etter kilometreringsretningen	Må fylles ut	Tall	3
Brutype	Angi brutype	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fagverksbru Kulvert
Byggemateriale	Angi byggemateriale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Tre Betong
Vekt på spenn (tonn)	Angi vekt på spenn	Må fylles ut	Tall (tonn)	120

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-brs>

Last update: **2024/03/08 09:30**