

Innholdsfortegnelse

KU-BRU Bruer

Formål

Grensesnitt mot andre objekttyper

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

2

2

4

KU-BRU Bruer

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Bru](#).

Objekttypen KU-BRU omfatter 2 hovedtyper av bruer:

- Jernbanebru
- Overgangsbru

Jernbanebru: Med Jernbanebru menes konstruksjon med fri åpning (lysvidde) $\geq 2,0$ m som er påvirket av jernbanetrafikk, og som er en del av jernbanetrasè. Kulverter med fri åpning (lysvidde) $\geq 2,0$ m som passerer under sporet defineres som jernbanebru. Jernbanebruers utstrekning defineres med Fra km. og Til km.

Overgangsbru: Bruer som krysser over jernbanen og som fører annen trafikk enn jernbanelast, benevnes overgangsbruer. Overgangsbruer defineres med samme Fra og Til km., da disse krysser jernbanen på ett sted.

I Maximo omfattes Bruer av 3 ulike objekttyper:

- KU-BRU - Bru (Ustrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.)
- KU-BRS - Bruspenn (Ustrekningsobjekt definert med Fra km. og Til km.) Registreres bare for Jernbanebruer.
- KU-LKA - Landkar / Pilar (Punktobjekt definert med en km.-angivelse.) Registreres bare for Jernbanebruer.

Det forventes at informasjon for alle objekttypene fylles inn.

En bru kan bestå av ett eller flere bruspenn. Disse kan ha utstrekning fra Landkar til Landkar, fra Landkar til Pilar, eller fra Pilar til Pilar. Hvert bruspenn registreres som separate KU-BRS-objekter i Maximo.

Konstruksjon og bygging av bruer er definert i Teknisk regelverk/Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging [TRV: Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging](#)

Vedlikehold av bruer er definert i Teknisk regelverk/Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold/Generelle tekniske krav [TRV: Bruer og konstruksjoner/Vedlikehold](#)

Grensesnitt mot andre objekttyper

Lengde defineres i dette avsnittet som lengden på lukket rom/rør som passerer under spor/vei, altså rørets/kulvertens/konstruksjonens lengde. - KU-BRU Hvis tunnelrør/kulvert som passerer under andre spor har lengde kortere enn 10m, registreres det som bru-objekt. - KU-TUN For lengde på 10m eller over, registreres det som tunnel, kabelføring eller stikkrenne, avhengig av funksjon. Unntak er

konstruksjoner med brulager som registreres som bru. - KU-TUN/KU-BRU/KU-KFØ For kabelkulverter som registreres som bru eller tunnel, registreres kabelføringen i tillegg som eget kfø-objekt. - KU-REN Lysåpning på 2m eller større er bru eller tunnel, avhengig av lengde. Lysåpning mindre enn 2m registreres som stikkrenne. Funksjon: Bru: Sikre passasje over jernbanespor, vei, vannvei eller annen infrastruktur Tunnel: Sikre passasje for jernbanespor, vei, vannvei, kabler eller annen infrastruktur gjennom hindringer Kabelføring: Sikre en beskyttet og stabil føringsvei for kabel Stikkrenne: Sikre føringsvei med tilstrekkelig kapasitet for overvann

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KU-BRU skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttet som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
- ObjektID på tegning: Ja

Generelle data

Lokasjonsdata og utstysdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angi type bru samt sted eller navn på bru	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Overgangsbru Stovner Jernbanebru Kylling
Hovedtype	Angi hovedtype for bru. Med overgangsbru menes overgang for personer, kjøretøy eller gods. Jernbanebru må ha en lysåpning på mer enn 2 meter, se TRV 525.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Overgangsbru Jernbanebru ...
Byggemateriale	Angi byggemateriale for bru	Må fylles ut	Forvalgsliste	Stål Betong ...
Konstruksjonslengde	Angi konstruksjonslengde for bru. Med konstruksjonslengde menes avstanden mellom lagerhyllenes bakkant.	Må fylles ut	Tall (m) (inntil 2 desimaler)	16,65 6,4
Hovedtegningsnr	Tilsvarende nummer som forefinnes i ProArc.	Må fylles ut	Fritekst	Bk xxxxx
Beregningsgrunnlag	Angi beregningsgrunnlag for bru. Ikke relevant for Overgangsbru	Må fylles ut	Forvalgsliste	Lastmodell 71 Belastningstoget av 1958 ...

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Overflateareal (m2)	Angi overflateareal for stålbru/bruer som krever overflatebehandling. Dersom ikke relevant fyll inn 0 (null).	Må fylles ut	Tall (m2)	120
Vekt (tonn)	Angi bruas vekt i tonn.	Må fylles ut	Tall (tonn)	67
Utførelse overbygning	Angi type overbygning for spor over brua.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ballast Fastspor ...
Stigning/fall (%)	Angi stigning / fall på selve brua, og ikke sporets verdi. Enhet %.	Må fylles ut	Tall (%) (inntil 2 desimaler)	0,5
Kurvatur (m)	Angi kurvatur på brua. Her er det bruens kurveradius som skal registreres og ikke sporets kurvatur. Ved rettlinje - bruk 0	Må fylles ut	Tall (m)	0
Referansepunkt bru (km) Skal ikke endres (ProArc ref)	Km.angivelse for referansepunkt for bru. Tidligere referert til som Midtpunkt bru. Dette skal ikke endres.	Må fylles ut	Tall (km)	13,165
Antall spenn	Angi antall spenn som brua omfatter. Skal samsvare med KU-BRS.	Må fylles ut	Tall	1 3
Gangbane	Angi om det er etablert gangbane/-r over brua, og i tilfelle på hvilken eller hvilke sider.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Høyre Ingen gangbane ...
Dekke gangbane	Angi type dekke i gangbane	Må fylles ut	Forvalgsliste	Treverk Gitterrist ...
Rekkverk	Angi om det er etablert rekkverk over brua samt hvilken type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Metall Tre ...
Beskyttelses-skjerm	Angi om det er etablert beskyttelses-skjerm over brua. Skal samsvare med EH-ASK (avskjerming).	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei
Slitedekke overgangsbru	Angi type slitedekke på Overgangsbru. Ikke relevant for Jernbanebru	Må fylles ut	Forvalgsliste	Treverk Betong Ikke relevant for Jernbanebru ...
Sist malt år (ÅÅÅÅ)	Angi årstall når brua sist er malt. Legg inn «Ikke relevant» på bruer som er bygget av et materiale som ikke skal males. Dersom brua ikke er malt etter «i driftsatt dato», settes «i driftsatt år» inn her.	Må fylles ut	Fritekst (Årstall)	2014 Ikke relevant

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/underbygning/ku-bru?rev=1687520108>

Last update: **2023/06/23 11:35**