

Innholdsfortegnelse

Datakatalog

Inndeling

Versjonshistorikk

.....

.....

.....

1

1

1

Datakatalog

BaneDatakatalogen beskriver føringene for innholdet i Maximo, herunder både felles bestemmelser som forekommer for alle objekttyper, og de ulike objekttyper for hvert jernbaneteknisk fag. I tillegg til selve definisjonen av de enkelte objekttypene angis også spesifikasjoner for objektene. Her beskrives om feltene skal fylles ut med tekst, tall, dato eller predefinert verdi (forvalgsliste).

[Bane NORs tekniske regelverk](#) er en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder og overstyrer informasjonen i Datakatalogen.

Denne veilederen blir kontinuerlig oppdatert med endringer, og arbeidet administreres av enheten Asset Management System, Bane NOR. Du vil finne objekttyper uten linker, som betyr at disse objekttypene ikke er ferdig beskrevet. Beskrivelse av enkelte objekttyper er under utvikling og linker til disse er ikke tilgjengelige.

Inndeling

**Felles bestemmelser
og generelle data**

**Elektro
distribusjonsanlegg
ED**

Høyspenning EH

Lavspenning EL

Overbygning KO

Underbygning KU

Signal SA

Tele TE

Versjonshistorikk

Versjon 1. Opprettet side. Gjeldende fra 15.08.2022

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen?rev=1666005668>

Last update: **2022/10/17 11:21**