

Innholdsfortegnelse

Objektliste - Lavspenning - Fordelingsskap	1
---	----------

Objektliste - Lavspenning - Fordelingsskap

Distribution cabinet

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og u hensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objekttegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

DWG fil	Beskrivelse	Bilder	Tegninger	Angivelse	F.nr
Object code	description	illustration	documentation	place reference	supply number
EL-FSP-0001	Fordelingsskap			Senter, fundament	
EL-FSP-0002	Fordelingsskap 3x3.1 m			Senter, fundament	
EL-FSP-0003	Strømforsyning			Bunnplate senter	
EL-JOR-0001	Jordspyd for Ø60mm rør			Senter topp	824216280

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek2/lavspenning/skap>

Last update: 2019/10/25 09:37