

Innholdsfortegnelse

Objektliste - Anleggsområde 1

Objektliste - Anleggsområde

Superstructure - sign

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uhensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objekttegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode	Beskrivelse	Bilder	Tegninger	Krav	Angivelse	F.nr
Object code	description	illustration	documentation	requirement	place reference	supply number
KO-SKT-0003	Anleggsområde starter, ny type		KO-066987	TRV:01315	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824213520
KO-SKT-0004	Anleggsområde opphører		KO-066988	TRV:01316	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824213530
KO-SKT-69A	Midlertidig nedsatt hastighet Signal 69A		KO-800070	TRV:01271	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	
KO-SKT-69B	Midlertidig hastighet opphører Signal 69B		ko-800071	TRV:01272	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek2/skilt/anleggsokmrade>

Last update: **2022/06/28 11:24**