

Innholdsfortegnelse

BE-CON Container

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

1

2

BE-CON Container

Formål

Objekttypen CON - Containere brukes til å registrere containere i mobile statiske omformeranlegg og mobile koblingshus. Alt teknisk utstyr i anlegget knyttes til en container, slik at når containeranlegget flyttes til en ny plassering, følger alt utstyret som er installert i containeren med containere. Det skal opprettes ett objekt per container.

Containerne regnes som systemet, og brytere, overspenningsavledere etc., som vanligvis tilknyttes HKS (hovedkrets)-objektet, knyttes istedenfor til CON (container)-objektet.

- **Container - 50Hz transformator:** 50 Hz transformator containeren i et mobilt statisk anlegg er i praksis ikke en container, men en transformator med oljeoppsamlingskar og tak.
- **Container - 16,7Hz transformator:** 16,7 Hz transformator containeren i et mobilt statisk anlegg er i praksis ikke en container, men en transformator med oljeoppsamlingskar og tak.
- **Container - Filtercontainer:** Filtercontaineren i et mobilt statisk anlegg inneholder filterutrustning som er nødvendig for å redusere uønsket strømmer.
- **Container - 16,7Hz og hjelpekraft:** 16,7 Hz og hjelpekraft container inneholder brytere og hjelpekraftutstyr.
- **Container - Omformer:** Omformercontaineren inneholder selve omformeren i anlegget, samt omformerens kjølesystem og kontrollanlegg.
- **Container - 50Hz container:** 50 Hz containeren i et mobilt statisk anlegg inneholder koblingsanlegg for innkommende linjer.
- **Container - Koblingshus:** Mobile statiske anlegg som ikke kobles til en eksisterende omformerstasjon leveres med en egen koblingshus container

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Navn/nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50)	
Driftsmerking		Må fylles ut	Fritekst	
Serienummer			Fritekst	
Fabrikasjonsår		Må fylles ut	Tall (år)	

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Generelt - kommentar			Fritekst	
Fabrikat		Må fylles ut	Forvalg	
Leverandør		Må fylles ut	Forvalg	
Funksjon		Må fylles ut	Forvalg	
Type			Forvalg	
Nominell ytelse (MVA)			Tall (MVA)	
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram?			Forvalg	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-con>

Last update:

2024/02/26 11:05