

Innholdsfortegnelse

BE-SBI Stasjonsbygg inne

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

BE-SBI Stasjonsbygg inne

Formål

Dette er en generell objekttype som brukes til å registrere objekter som ikke passer inn i noen andre objektklasser, men er hensiktsmessig å registrere. Før man registrerer i denne objekttypen, skal man forsikre seg om at objektet ikke hører hjemme i en annen objekttype.

Stasjonsbygg inne brukes til å registrere diverse objekter som er installert eller plassert innendørs. Objekter som er plassert utendørs registreres i objektklassen SBU - Stasjonsbygg ute.

Denne objektklassen kan brukes til å registrere mange forskjellige typer utstyr og inneholder derfor ingen krav til hva som skal registreres. Navnet skal være beskrivende nok til å identifisere objektet, samt forstå hvilken funksjon det har.

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Navn/nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50)	
Driftsmerking			Fritekst	
Serienummer			Fritekst	
Fabrikasjonsår			Tall (år)	
Forventet levetid			Tall (år)	
Generelt - kommentar			Fritekst	
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram?			Forvalg	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-sbi>

Last update: **2024/05/28 11:28**