

Innholdsfortegnelse

BE-SLU Slukkeutstyr

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

BE-SLU Slukkeutstyr

Formål

Alt utstyr som er relatert brannslukking registreres i objekttypen SLU - Slukkeutstyr. Brannslanger registreres som ett objekt per brannslange, brannslukningsapparater registreres som et objekt per brannslukningsapparat, brannteppe registreres som et objekt per brannteppe og slukkeanlegg registreres som et objekt per system. Objektet skal navngis med både funksjon, type og serienummer eller driftsmerking som utstyret er fysisk merket med.

- **Brannslukningsapparater:** Håndholdte brannslukningsapparater som er underlagt Energi sin internkontroll. Dette fører til at alle brannslukkere skal navngis med en unik identifikator i navnet som kan være serienummer eller intern driftsmerking. Ingen objekter på samme lokasjon skal ha likt navn. Videre skal det også angis om brannslukningsapparatet bruker skum, pulver eller CO2. Brannslukningsapparater har en bestemt utløpsdato, så fabrikasjonsår må også registreres.
- **Brannslanger:** Fastmonterte objekter som er underlagt Energi sin internkontroll. Alle brannslanger som registreres på en lokasjon vil være unikt identifiserbart ettersom det ikke er installert flere brannslanger i samme rom. Dette fører til mindre krav til registrering, og en brannslange kan registreres med navnet «Brannslange», uten ytterligere spesifisering i navnet.
- **Brannteppe:** Løse objekter som er underlagt Energi sin internkontroll. Alle brannteppe skal registreres i BaneData. Ettersom det kan finnes flere enn et brannteppe innen et rom, må brannteppe registreres med en unik identifikator i navnet i form av serienummer eller intern driftsmerking. Brannteppe har en bestemt utløpsdato, så fabrikasjonsår må også registreres.
- **Inergen slukkesystem:**

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Navn/nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50)	
Driftsmerking		Må fylles ut	Fritekst	
Serienummer		Må fylles ut	Fritekst	
Fabrikasjonsår		Må fylles ut	Tall (år)	
Forventet levetid		Må fylles ut	Tall (antall år)	
Fabrikat		Må fylles ut	Fritekst	
Leverandør		Må fylles ut	Fritekst	

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Funksjon		Må fylles ut	Forvalg	
Lengde (hvis relevant)				

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-slu>

Last update: **2024/05/28 11:29**