

Innholdsfortegnelse

BE-VER Vern

Formål

Generelle data

Spesifikke data

Feltinformasjon om spesifikke data

1

1

1

1

2

BE-VER Vern

Formål

Objekttypen VER - Vern er en omfattende objekttype som brukes til å registrere alle typer vern. Dette inkluderer alt fra numeriske multifunksjonsvern til oljenivåvakter.

- Distansevern
- Overstrømsvern
- Lagerstrømsvern
- Lav batterispenningsvern
- Motorvern
- Differensialvern
- Bakeeffektvern

Underlag/dokumentasjon:

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Navn/nr		Må fylles ut	Fritekst (maks 50)	
Driftsmerking		Må fylles ut	Fritekst	
Serienummer		Må fylles ut	Fritekst	
Fabrikasjonsår		Må fylles ut	Tall (år)	
Forventet levetid			Tall (år)	
Generelt - kommentar			Fritekst	
Fabrikat		Må fylles ut	Forvalg	
Leverandør		Må fylles ut	Forvalg	
Funksjon		Må fylles ut	Forvalg	
Type		Må fylles ut	Forvalg	
Teknologi		Må fylles ut	Forvalg	
Modellnummer		Må fylles ut	Fritekst	
Hjelpespenning (V)			Tall (V)	
Spenning primær (V)			Tall (V)	
Frekvens (Hz)			Tall (Hz)	
Intern motstand (Omh)			Tall (Ohm)	
NSI/IEC			Fritekst	
Omsetting (A)			Tall (A)	

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel
Omsetting (V)			Tall (V)	
Omsetting (V) samleskinne			Tall (V)	
Tilknyttet TRC (objektkode)			Fritekst	
Firmware nr.			Fritekst	
NEK referanse			Fritekst	
Releplan			Fritekst	
Skal objektet ha tilknyttet vedlikeholdsprogram?			Forvalg	

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/energi/be-ver>

Last update: **2024/02/23 11:36**