

Innholdsfortegnelse

EH-AEH Avspenning

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-AEH Avspenning

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kontaktledning](#) og [Kraftledning](#).

Terminere luftledninger. Dette kan gjøres med faste eller bevegelige avspenningsmekanismer. EH-AEH kan være barn til EH-KTL eller EH-LED.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angi type, funksjon og mastenummer	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Fix, kontaktledning, 3394
EH-Tegning	For nye anlegg tagges objektet mot tegningsnummer i Bane NORs dokumenthåndteringssystem.	Må fylles ut	Fritekst	EH-800101-000
Føring	Er avspenningsliner ført gjennom trinser på vei fra avspenningsutligger til selve avspenningen. Føring benyttes i ÅK, tunneler ol. NB! Angis kun for kontaktledning.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Mastnr.	Hvilken mast er avspenningen festet i. Dersom det ikke er plassert i mast, registrer det som «Ikke relevant»	Må fylles ut	Fritekst	74-12 Ikke relevant
Type	Angi type avspenning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fast ...
Montasjemål (mm)	Montasjemålet angis i henhold til avspenningens systemtegning.	Må fylles ut	Tall (mm)	6600

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Funksjon (Avspenning for)	Angi hvilken anleggsdel som er avspent	Må fylles ut	Forvalgsliste	Returledning ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-aeh>

Last update:

2024/03/08 08:54