

Innholdsfortegnelse

EH-AEH Avspenning

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-AEH Avspenning

Formål

Terminere luftledninger. Dette kan gjøres med faste eller bevegelige avspenningsmekanismer.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Høyspenning EH](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angi type, funksjon og mastenummer	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Fix, kontaktledning, 3394
EH-Tegning	For nye anlegg tagges objektet mot tegningsnummer i Bane NORs dokumenthåndteringssystem.	Må fylles ut	Fritekst	EH-800101-000
Føring	Er avspenningslinjer ført gjennom trinser på vei fra avspenningsutligger til selve avspenningen. Føring benyttes i ÅK, tunneler ol. NB! Angis kun for kontaktledning.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Mastnr.	Hvilken mast er avspenningen festet i. Dersom det ikke er plassert i mast, registrer det som «Ikke relevant»	Må fylles ut	Fritekst	74-12 Ikke relevant
Type	Angi type avspenning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Fast ...
Montasjemål (mm)	Montasjemålet angis i henhold til avspenningsens systemtegning.	Må fylles ut	Tall (mm)	6600
Funksjon (Avspenning for)	Angi hvilken anleggsdel som er avspent	Må fylles ut	Forvalgsliste	Returledning ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-aeh?rev=1675846285>

Last update: **2023/02/08 08:51**