

Innholdsfortegnelse

EH-BKT Skilt elektro

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-BKT Skilt elektro

Formål

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra EH-BKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. F.eks. dersom hensikten er markering av innkoblingsfelt for veisikringsanlegg registreres objektet under SA-MSS.

[Teknisk regelverk](#)

[Skiltoversikt \(TRV\)](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag [Kodeverkstabell \(Strikkeoppskrift\)](#)
- ObjektID på tegning: Nei

Generelle data

[Høyspenning EH](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og relevante tall/tekst på skilt	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv»
Type	Typebetegnelse på skilt som skal registreres for høyspenningsfaget	Må fylles ut	Forvalgsliste	Signal 65 G «Stopp for elektrisk lokomotiv» ...
Retningsorientering	Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ikke relevant for skilttypen Mot km-retning ...

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Tall/tekst på skilt	Verdi eller tekst på skilter. For skilt uten variabel verdi/tekst settes «Ikke relevant».	Må fylles ut	Fritekst	Ikke relevant
Planlagt nedlagt	Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-bkt?rev=1666031028>

Last update: **2022/10/17 18:23**