

# Innholdsfortegnelse

EH-BKT Skilt elektro

1

*Formål*

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# EH-BKT Skilt elektro

## Formål

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra EH-BKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. F.eks. dersom hensikten er markering av innkoblingsfelt for veisikringsanlegg registreres objektet under SA-MSS.

- [Teknisk regelverk](#)
- [Skiltoversikt \(TRV\)](#)

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

- [Høyspenning EH](#)
- [Felles bestemmelser og generelle data](#)

## Spesifikke data

| Navn                | Definisjon                                                                        | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Navn/nr             | Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og relevante tall/tekst på skilt | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Signal 65 G<br>«Stopp for elektrisk lokomotiv»        |
| Type                | Typebetegnelse på skilt som skal registreres for høyspenningsfaget                | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Signal 65 G<br>«Stopp for elektrisk lokomotiv»<br>... |
| Retningsorientering | Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning                   | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Ikke relevant for skilttypen<br>Mot km-retning<br>... |

| Navn                | Definisjon                                                                                                         | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Tall/tekst på skilt | Verdi eller tekst på skilter. For skilt uten variabel verdi/tekst settes «Ikke relevant».                          | Må fylles ut | Fritekst      | Ikke relevant      |
| Planlagt nedlagt    | Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei                |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-bkt?rev=1667553021>

Last update: **2022/11/04 09:10**