

Innholdsfortegnelse

EH-BRO Brannobjekt

1

Formål

1

Grensesnitt/avgrensning mot andre objekttyper

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EH-BRO Brannobjekt

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Brannobjekt](#), [-slukningsutstyr](#) og [-vernanlegg](#).

Formålet er å registrere installasjoner som er relatert til særskilte brannobjekter/tunneler over 1000m, i forbindelse med rømning.

Grensesnitt/avgrensning mot andre objekttyper

I Maximo omfattes Brannobjekt av ulike objekttyper og ulike faggrupper:

- KU-BRO - Brannobjekt (Punktobjekter som f.eks. brannventil på vegg)
- KU-BRL - Brannobjekt utstrekning (Ustrekningsobjekter som f.eks. brannvannsledning)
- EL-BRO - Brannobjekt for EL
- SA-BRO - Brannobjekt for SA
- TE-BRO - Brannobjekt for TE
- Installasjoner som tilhører en allerede eksisterende objekttype registreres sammen med den objekttypen.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med type samt evt. lokasjon	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Manuell melder
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Innervanlegg (Gass)

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- Fylles ut av:

- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-bro>

Last update: **2023/11/17 09:15**