

Innholdsfortegnelse

EH-DSE Nøytralseksjon

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EH-DSE Nøytralseksjon

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Seksjonering](#).

Forhindre at elektriske seksjoner som har forskjellig spenning, fase eller frekvens å bli sammenkoblet ved passering av strømvaktar(e). Nøytralseksjonen har EH-KTL som forelder. EH-BRY, EH-UTJ og EH-BKT er barn til EH-DSE.

[Teknisk regelverk - Seksjonering, Nøytralseksjon](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med stedsnavn	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Halden
Fra mast	Angi seksjonsmast (mast med laveste kilometer)	Må fylles ut	Mastenummer	123-45A
Til mast	Angi seksjonsmast (mast med høeste kilometer)	Må fylles ut	Mastenummer	123-50
Funksjon	Angi funksjon	Må fylles ut	Forvalgsfelt	Sonegrense
Lengde på DS (m)	Angi lengden (skal være i samsvar med EN50367)	Må fylles ut	Nummerverdi	402

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
 - For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
 - For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-dse>

Last update: **2024/03/08 08:56**