

Innholdsfortegnelse

EH-KOA Koblingsanlegg

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EH-KOA Koblingsanlegg

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Konstruksjoner](#)

Samleskinneanlegg med full bryter-, vern- og kontrollutrustning for innkommende og utgående linjer. Kan være barn til EL-TER eller EH-TER.

Dersom anlegget ikke har relasjon til EL-TER eller EH-TER er anlegget et utendørsanlegg.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Type	Angi type anlegg.	Må fylles ut	Forvalg	Åpent
Maks kortslutningsytelse (kA)	Angi nominell kortslutningstrøm for anlegget	Må fylles ut	Fritekst	20
Antall utgående linjeavganger	Angi antall utgående linjeavganger	Må fylles ut	Fritekst	3
Nødfrakoblingssløyfer	Angi om nødfrakoblingssløye er tilkoblet	Må fylles ut	Friteks	Nei
Dimensjonert kortslutningsstrøm (kA)	Angi beregnet for 50 Hz anlegg. For kontaktledningsanlegg angis verdier gitt i regelverket. Se: TRV:00325	Må fylles ut	Friteks	10
Frekvens (Hz)	Angi anleggets frekvens	Må fylles ut	Forvalg	50

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**

- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-koa>

Last update: **2024/03/08 08:57**