

Innholdsfortegnelse

EH-MSP Målespenn

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EH-MSP Målespenn

Formål

FORKLARING - denne finnes ikke i systemnedbrytningsstrukturen

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med: Mast + mastenummer fra -til	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Mast 1198 -1199
Type tråd		Må fylles ut	Forvalgsliste	100 mm2 Cu FRHC 80 mm2 Cu ETP
Stekk i kontaktledning		Må fylles ut	Forvalgsliste	10 kN 1000 kg

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-msp>

Last update: **2023/09/04 08:36**