

Innholdsfortegnelse

EH-OVR Overspenningsvern

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EH-OVR Overspenningsvern

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kraftledning \(kabel\)](#) , [Beskyttelsessystem for ledningsanlegg](#) , [Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg](#) og [Beskyttelsessystem for fordelingsanlegg](#)

Beskyttelseskomponent som skal føre lynspenninger til jord slik at sårbare deler i høyspenningsanlegget ikke skades. Overspenningsvern er barn til beskyttet komponent f. eks. EH-TRF, EH-SUG med flere.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med driftsmerking/navn hvilket objekt som skal vernes	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	13-30-AT111, 13-15-TRF011
Type	Angi type overspenningsvern	Må fylles ut	Forvalgsliste	Gnistgap Åpen jording
Fabrikat	Angi overspenningsvernets fabrikat	Må fylles ut	Forvalgsliste	Alcatel Draka
Type jord	Angi hvordan overspenningsvernet er jordnet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Punktjordnet Tverrforbinder
EH-Tegning	Angi tegningsnummer	Må fylles ut	Fritekst	EH-800000-000
Komponenttype/nummer	Angi angi komponenttype/nummer	Må fylles ut	Forvalgsliste	HDA-24MA LDS 660
Produksjonsår	Angi overspenningsvernets produksjonsår	Må fylles ut	Tall	2018
Produksjonslot/-batch	Angi produksjonslot/-batch	Må fylles ut	Fritekst	
Telleverk	Angi om overspenningsvernet har telleverk	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Alarmkontakt	Angi om overspenningsvernet har alarmkontakt	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-ovr>

Last update:

2024/03/08 08:59