

Innholdsfortegnelse

EH-SIL Seksjonsisolator

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EH-SIL Seksjonsisolator

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Seksjonering](#).

En isolator som er kjørbær for tog. Benyttes for å kunne dele opp stasjonens kontaktledningenlegg elektrisk på en hensiktsmessig måte. Det gir mulighet for å isolere ut områder med feil på slik at trafikken påvirkes minst mulig.

Den skal ha EH-KTL eller kan ha EH-SKE som forelder.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Enkeltspor angis spornummer. Sporsløyfe: fra spor nr 3 til spor nr.2	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	11 Sporsløyfe 3-2
Type	Angi type	Må fylles ut	Forvalgsliste	LS 25 Alstom
EH-Tegning	Angi dokumentnummer	Må fylles ut	Fritekstfelt	
Fabrikat	Angi fabrikant	Må fylles ut	Forvalgsliste	A. Flury Alstom
Maks hastighet (km/t)	Angi maks hastighet	Må fylles ut	Tall	160

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/hoyspenning/eh-sil>

Last update: **2024/03/08 09:00**