

Innholdsfortegnelse

EL-BAT Batteri

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EL-BAT Batteri

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Kontaktledning](#) og [Kraftledning](#). Enkeltbatteri eller flere batterier som inngår i en batteribank.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja, Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med hvilket objekt batteri/batteripakke tilhører samt eventuelt sted/lokasjon	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	UPS Oslogt
Tilhører objekt	Skal være barn til annet objekt. Eksempel: Flere batterier i batteribank: EL-UPS, EL-LYS... For enkeltbatteri: EL-RES, EL-UNS, EL-LYA...	Må fylles ut	ObjektID	EL-LYS-12345
Fabrikant	Angi fabrikant	Må fylles ut	Fritekst	Marathon
Fabrikattype	Angi fabrikantens typebetegnelse	Må fylles ut	Fritekst	M12V155FT
Spenning (V)	Angi spenning pr. batteri	Må fylles ut	Tall	12
Kapasitet (Ah)	Angi kapasitet for enkeltbatteri eller totalt for batteribank	Må fylles ut	Tall	155
F nr.	Angi Bane NORs artikkelnummer	Nei	Fritekst	191609000161 N/A
EL nr.	Angi EL nummer	Nei	Fritekst	099119030S N/A

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Antall batterier i anlegget	Angi totalt antall batterier i batteribank. Dersom enkeltbatteri angis antall 1	Må fylles ut	Tall	72
Antall celler per batteri	Angi antall celler per batteri	Nei	Tall	6 N/A
Vedlikeholdsfritt	Angi om batteriet er vedlikeholdsfritt	Nei	Forvalgsliste	Ja

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-bat?rev=1682321801>

Last update: **2023/04/24 07:36**