Innholdsfortegnelse

EL-JEL Jordelektroder 1
Formål 1
Generelle data 1
Spesifikke data 1
Feltinformasjon om spesifikke data 2

EL-JEL Jordelektroder

Formål

For registering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i systemnedbrytningsstrukturen. Denne objekttypen tilhører Beskyttelsessystem for togvarme/-ladeanlegg og Beskyttelsessystem for fordelingsanlegg.

Jordelektrode, en elektrode i form av plate, spyd, tråd eller lignende, som er gravd eller slått ned i jorden slik at den får så god forbindelse med jordens potensial som mulig.

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning

Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning, Lavspenningsanlegg

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
  Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

Lokasjonsdata og utstyrsdata

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med det objektet som er jordet til aktuelle jordelektrode.	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	G502-1 Gruppe 1 skap 1 ...
Funksjon	Angi primærfunksjonen.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Beskyttelsesjord
Type/utførelse	Angi valgt løsning.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ringjord
Overgangsmotstand (første gangs måling i Ohm)	Angi målt verdi.	Må fylles ut	Tall (Ohm)	50
Jordsmonn	Angi type jordsmonn på stedet.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Grus
Jordforbedringsmiddel (type)	Angi valgt løsning.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bentonitt
Tegningsnr.	Angi dokumentnr.	Ikke påkrevd	Fritekst	EH-100000-000 N/A ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
https://proing.banenor.no/wiki/ - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-jel

Last update: **2024/03/08 09:09**