

Innholdsfortegnelse

EL-JOR Jordleder/-nett

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EL-JOR Jordleder/-nett

Formål

Leder parallell med kjøreskinnene og koplet til kjøreskinnene med periodiske intervaller.

[Teknisk regelverk, Felles elektro, Jording og utjevning](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja/Nei?
- ObjektID på tegning: Ja/Nei?

Generelle data

[Lavspenning EL](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Type	Angi utførelse	Må fylles ut	Forvalgsliste	Sammenhengende langsgående
Tverrsnitt (mm2)	Fyll inn tverrsnitt	Må fylles ut	Forvalgsliste	50 mm2
Tilkobling til skinne	Angi valgt type	Må fylles ut	Forvalgsliste	Cembre
Materialtype jording	Angi ledermateriale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Al

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-jor?rev=1671528037>

Last update: **2022/12/20 09:20**