

Innholdsfortegnelse

EL-SEL Spesielle Installasjoner

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1

EL-SEL Spesielle Installasjoner

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Ventilasjonsanlegg](#), [Pumpeanlegg](#), [Tekniske bygninger, rom, skap og rack](#) og Samlepost for anlegg/installasjoner som ikke faller inn under andre objekttyper i henhold til forvalgsliste «Type installasjon». Anlegget/installasjonen beskrives i «Navn/nr»-feltet i henhold til denne forvalgslisten, Eksempel: Tunnelvifte JV003, Overtrykksvifte AF004.

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis som et av følgende hovedgrupper: Bygningsinstallasjon, varmepumpe, pumper, ventilasjon, svingskive, hevebru. Hvis det f.eks. gjelder varmeovn må den registreres under «Bygningsinstallasjoner»	Må fylles ut	Fritekst (mak 50 tegn)	Ventilasjonsvifte HK22
Type installasjon	Velg verdi	Må fylles ut	Forvalgsliste	Svingskive
Tegningsnr.	Angi Bane NORs FDV-dokumentnummer	Må fylles ut	Fritekst	EL-015775-000
IP-adresse	Angi IP-adresse	Nei	Fritekst	10.234.96.23

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Fagansvarlig eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-sel>

Last update: **2024/04/23 10:37**