

Innholdsfortegnelse

EL-SEL Spesielle Installasjoner

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

EL-SEL Spesielle Installasjoner

Formål

Samlepost for anlegg/installasjoner som ikke faller inn i andre objekter.

For å kunne vite hva dette er for installasjon skal feltet «Navn/nr. fylles ut med informasjon fra forvalgslisten under «Type installasjon», Eksempel: Tunnelvifte JV003, Overtrykksvifte AF004.

[Teknisk regelverk](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja, Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lavspenning EL](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Når funksjonell lokasjon er innført vil dette feltet tilhøre lokasjonsdata og beskrives under systemnedbrytningsstrukturen. Angis som et av følgende hovedgrupper: Bygningsinstallasjon, varmepumpe, pumper, ventilasjon, svingskive, hevebru. Hvis det f.eks. gjelder varmeovn må den registreres under «Bygningsinstallasjoner»	Må fylles ut	Fritekst (mak 50 tegn)	Ventilasjonsvifte HK22
Type installasjon	Velg verdi	Må fylles ut	Forvalgsliste	Svingskive
Tegningsnr.	Angi Bane NORs FDV-dokumentnummer	Må fylles ut	Fritekst	EL-015775-000
IP-adresse	Angi IP-adresse	Nei	Fritekst	10.234.96.23

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/lavspenning/el-sel?rev=1680251018>

Last update: **2023/03/31 08:23**